

## ISTRUZIONI UTILIZZO COLONNINA

### P2

1. Posizionare il veicolo nello stallo P2
2. Avvicinare la tessera fornita da Imbal Carton al sensore posto sul lato della colonnina e attendere conferma a schermo
3. Inserire un'estremità del cavo di ricarica (non fornito da Imbal Carton) nella presa posta sul lato della colonnina e, successivamente, connettere l'altra al veicolo
4. Avvicinare nuovamente la tessera al sensore per sbloccare la presa e terminare la ricarica, quindi estrarre il cavo di ricarica

---

## CHARGING POINT INSTRUCTIONS

### P2

1. Park your car in the P2 slot
2. Bring the card (given by Imbal Carton) close to the sensor on the side of the turret and wait for the on-screen signal
3. Plug your charging cable (not included) to the turret socket and then connect the other end to your car
4. Bring again your card close to the sensor to unlock the socket and end the recharge, then unplug your charging cable